

Муфты выполнить в лотке. Один из кабелей ТПП 100х2 через перчаточную муфту кабелем 50х2 завести во вновь установленный шкаф типа ШР-600 в районе помещения вахты. Ввод выполнить параллельным соединением, этот же кабель 50х2 продолжить существующим кабелем. В предполагаемом месте установки ворот обеспечить на кабелях запас до 15м, с целью обеспечения сохранности и целостности кабелей при строительстве ворот. Указанный запас кабелей до строительства уложить кольцами, засыпать землей, с целью обеспечения сохранности.

Все работы по переустройству кабелей связи, вблизи действующих коммуникаций, выполнять ручным способом в присутствии представителя РЦС.

Инв. N подл	Подп. и дата	Взам. инв. N							Лист 2
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	НКПЮ-13/53 - ТЧ			